

Clovernet マネージド VPN サービスが提供する NetMeister / NetMeister Prime 仕様書

1.はじめに

NetMeister は、NEC プラットフォームズが提供するサービスであり、当サービスではその NetMeister を業務基盤として利用し、その一部機能を提供しています。本資料では、通常の NEC プラットフォームズが提供する NetMeister と Clovernet が提供する NetMeister におけるサービス仕様上の主な差異を明確にすることが目的です。

特に差異がない仕様に関しては本書で記載しておりませんので、NetMeister 自体の主な仕様は NEC プラットフォームズが掲載する仕様書を確認して下さい。

2.メニュー体系

Clovernet で提供する NetMeister のメニュー体系は以下です。

サービスメニュー	価格
NetMeister	無償
NetMeister Prime	有償

※上記は月額サービス料であり、構築費用などは含まれません。

※Clovernet が提供していない NetMeister Prime ライセンスを Clovernet が提供する NetMeister に適用することはできません。

※NEC プラットフォームズが提供するその他 NetMeister の有償ライセンスを Clovernet が提供する NetMeister に適用することはできません。

3.対象装置

Clovernet が提供する NetMeister に接続できる対象装置は以下です。

IX シリーズ	AG シリーズ
IX2106	AG2610
IX2107	AG2611
IX2215	AG2611E
IX2235	AG2511E
IX3315	

※上記以外の装置は取扱い・接続することはできません。

4.機能ロール

Clovernet が提供する NetMeister で提供する機能ロールは以下です。

機能ロール名		有効の場合の動作	提供可否
通知設定		アカウント管理画面の通知設定メニューが表示されます。	■
拠点	追加/変更/削除/ 一括登録	拠点画面の追加/変更/削除/一括登録がご利用できます。拠点の並べ替えと、拠点内の装置の並べ替えがご利用できます。	■
	メモ更新	拠点画面のメモ更新がご利用できます。	■
	タグ管理	拠点タグの追加/編集/削除がご利用できます。	
装置	ファームウェア更新	ファームウェア更新機能がご利用できます。[1]	
	コンフィグ管理	「コンフィグ取得」アクションが表示されます。コンフィグタブが表示されて、コンフィグの登録/確認/反映/削除がご利用できます。コンフィグ一括切り替え機能、ユーザコンフィグタグ管理機能がご利用できます。コンフィグ定期バックアップ設定がご利用できます。	
	装置情報一括取得	「装置情報一括取得」アクションが表示されます。	
	インベントリ/デバイスリスト(追加/編集/削除)	インベントリ管理の追加/編集/削除がご利用できます。リモート起動機能がご利用できます。	
	デバイス通信制御	デバイスリストタブの新規登録/個別端末通信許可/新規端末通信許可/削除がご利用できます。デバイスマップのデバイスごとの通信制御欄が表示されます。	
	コマンド実行	表示 コマ ンド	「コマンド実行」の表示コマンド実行がご利用できます。
		設定 コマ ンド	「コマンド実行」の設定コマンド実行がご利用できます。コマンド一括実行機能がご利用できます。
	設定引継ぎ		「設定引継ぎ」アクションが表示されます。
	装置削除		「装置削除」アクションが表示されます。
	装置再起動		「装置再起動」アクションが表示されます。
	保存		NetMeister から変更した設定の保存ができます。
	リモートログイン/ リモートアクセス		装置へのリモートログイン機能がご利用できます。デバイスへのリモートアクセス機能がご利用できます。 リモートアクセス先デバイスの登録/編集/削除がご利用できます。アクセス元 IP アドレスグループ設定がご利用できます。

	UTM 脅威レポート 確認		UTM 脅威レポートへのリンクが表示されます。[3]	
	UTM 脅威分析確認		UTM 脅威分析機能をご利用できます。	
	メモ更新		装置のメモ更新をご利用できます。	■
	子機設定		子機設定タブの設定機能をご利用できます。	
	PING 監視		PING 監視機能をご利用できます。	
	Find Your Device		Find Your Device 機能をご利用できます。	
	ログ管理		定期ログ送信の設定やログのダウンロードをご利用できます。	
	イベントログ管理		イベントログの検索や設定をご利用できます。	
	APN 更新		APN 更新の設定をご利用できます。	
	アプリケーション解 析		アプリケーション解析の設定をご利用できます。	■
	無線 GUI 設定		アクセスポイント管理をご利用できます。 サービス設定() がご利用できます。 ユーザー管理をご利用できます。	
	無線アラーム設定		無線アラームの設定をご利用できます。	
	回線接続性確認設定		回線接続性確認の設定をご利用できます。	
アラーム	アラーム解除		アラーム解除機能をご利用できます。	■
ダイナミッ ク VPN			ダイナミック VPN 機能をご利用できます。	
設定	プロパティ編集		設定メニューのプロパティを編集できます。	■
	URL オフロード編 集		設定メニューの URL オフロードを編集できます。	■
	ファームウェア統一		設定メニューのファームウェア統一を編集できます。[1]	
	ゼロタッチプロビジ ョニング編集		設定メニューのゼロタッチプロビジョニングを編集できます。	
	ゼロタッチプロビジ ョニング削除		設定メニューのゼロタッチプロビジョニングの削 除がご利用できます。	
	NGN 閉域網コント ロール		設定メニューの NGN 閉域網コントロールを編集できます。	
	アラーム抑止		設定メニューのプロパティのアラーム抑制設定	

			を編集できます。	
ロール (追加/編集/削除)			ロールの追加/編集/削除がご利用できます。	
有償ライセンス	ライセンス管理		NetMeister の有償ライセンスの登録/適用/失効/利用停止がご利用できます。	
	トライアル		NetMeister Prime のトライアルを開始できます。	
セキュリティ	ログイン IP 制限		グループのログイン IP 制限を設定できます。	

NEC ネクサソリューションズ株式会社
第 3 版 2023 年 4 月 21 日